



Деформация упругого элемента
в зависимости от нагрузки
на сжатие/растяжение

Монтаж

При монтаже гипсокартонных облицовок KNAUF с помощью звукоизоляционных креплений Vibrofix Uni L расстояние между креплениями выбирается согласно альбому KNAUF [Серия 1.073.9-2.00](#).

Для увеличения звукоизолирующей способности облицовки каркас рекомендуется заполнять акустической минеральной ватой AcousticWool®. Во избежание косвенных путей передачи шума элементы каркаса и гипсокартонные листы должны примыкать к стенам и перекрытиям через упругие прокладки.



Каркас звукоизоляционной облицовки KNAUF W626,
смонтированный с помощью эластичных креплений Vibrofix Uni L